



Spitzkerze Ø23 - weiss



? Lieferzeit auf Anfrage

CHF **128.65**

Spitzkerze weiss Ø 23 mm, Höhe 250 mm VE = 200 Stück

Hersteller

Kerzenmensch

Hersteller-Nr

23-250-100-SK

Markiert als

weiss

Beschreibung

Spitzkerzen weiss

- Durchmesser: Ø23mm
- Höhe: 250mm
- Farbe: weiss
- Verpackung: Set à 200 Stück
- Brenndauer: ca. 8 Stunden
- 100% Vegan

Material:

100% Paraffin mit Baumwolldocht - russarm

Spitzkerzen tragen viele Namen, Tafelkerzen, Geiselkerzen, Leuchtenkerzen, Peitschenkerzen

Spitzkerzen werden so genannt, weil sie gegen den Docht hin sich verjüngen.

Diese Kerze wird heute an sehr vielen Orten verwendet.

Vorwiegend werden sie in Speisesälen, Gourmetrestaurants, Speiselokalen, allgemeinen Anlässen wie Hochzeiten, Taufen, Geburtstagsfeiern, Beerdigungen, Pensionierungen und anderen Veranstaltungen und Events eingesetzt.

Spitzkerzen sind verschiedenartig produziert.

Wir kennen das Kerzenziehen, Extrudieren, Pressen und Giessen.

Zum Einsatz kommen Paraffine und Stearine, aber auch Bienenwachs ist möglich.

Für eine qualitätsstarke Kerze ist zum Teil die Rezeptur abweichend, natürlich auch immer auf Bezug der Anforderung der Kerze.

Die Sicherheit im Umgang mit Kerzen

Wir sprechen hier Dinge an, die für alle klar und selbstverständlich sind. Das Deutsche Institut für Normen (DIN), hat entsprechende Piktogramme (Bilder) herausgegeben:

- Eine brennende Kerze gleicht einem offenen Feuer. Die kleine Flamme hat die Kraft, ein grosses Feuer zu verursachen.
- brennende Kerzen dürfen nie ohne Aufsicht abgerannt werden
- Kerzen sollen ausserhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren brennen
- Immer einen Abstand von einer Kerze zur anderen brennenden Kerze von ca. 8 - 10cm einhalten
- Kerzen sollen nie in der Nähe oder auf leicht entflammaren Gegenständen angezündet werden
- Der Feind der Kerze ist die Zugluft, also nicht in Zugluft stellen
- Kerzen senkrecht stellen, ansonsten besteht die Gefahr vom Tropfen
- Bei einer frischen Kerze muss zuerst der Docht auf 1cm gekürzt werden
- Die Kerzen lieben es, wenn die Flamme erstickt wird und nicht ausgeblasen
- Kerzen sollen immer auf einen Kerzenhalter gesteckt werden
- Geschmolzener Kerzenwachs soll nicht mit Streichhölzer oder ähnlichen verunreinigt werden
- brennende Kerzen auf keinen Fall bewegen (die Flamme zuerst löschen)
- keine Flüssigkeiten zum Löschen einer Kerze verwenden

Zubehör

Wachsklebeplättchen



Wachsklebeplättchen zum Befestigen von Kerzen
im Halter 1 Blister = 50 Blatt à 15 Stück

CHF **79.45**



Zubehör für Spitzkerzen



Kerzenmanschetten Sterne weiss, 3032 Für
Spitzkerzen, imprägniert, mehrmals verwendbar
Ø 10 cm 1 Pack = 100 Stück

CHF **26.50**



Kerzenmanschetten rund, weiss, 3030 Ø 10 cm
recycling 1 Pack = 100 Stück

CHF **12.10**



Date added: 2016-07-09 06:28:03 / SID: 1119 / DID: 12161-158-01