



Öllampe Nature I Eiche-Nickel - Fussteil



✓ Lieferzeit: 2-3 Tage

CHF **52.95**

Öllampe Nature I Eiche-Nickel - Fussteil

Hersteller

Kerzenmensch

Hersteller-Nr

19NA.53

Beschreibung

Öllampe Nature I Eiche-Nickel / Tischleuchte

- Höhe: 18,5 cm
- Basis: Eiche-Nickel
- Glas: klar, mattiert, mit Dekoringen oder crashed
- Verpackung: 1 Stück
- Kartusche: KS-40
- Brenndauer: ca. 40 Stunden

Unsere dekorativen Öllampen / Tischleuchte

Diese Lampen brennen mit Ölkartuschen, die man einfach immer wieder ersetzt. Die Kartuschen-Füllungen enthalten geruchsneutrales Mineralöl.

Sie können individuell kombiniert und gestaltet bzw. zusammengestellt werden. Die Flamme ist durch ein Glas geschützt, sie hinterlassen keine Wachsflächen und sind rissarm.

Winddeckel können für die Lampen dazu bestellt werden - auch für draussen geeignet.

Die Öllampen gibt es in allen verschiedenen Designs und passen in jede Lokalität.

Die Sicherheit im Umgang mit Kerzen

Wir sprechen hier Dinge an, die für alle klar und selbstverständlich sind. Das Deutsche Institut für Normen (DIN), hat entsprechende Piktogramme (Bilder) herausgegeben:

- Eine brennende Kerze gleicht einem offenen Feuer. Die kleine Flamme hat die Kraft, ein grosses Feuer zu verursachen.
- brennende Kerzen dürfen nie ohne Aufsicht abgerannt werden
- Kerzen sollen ausserhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren brennen
- Immer einen Abstand von einer Kerze zur anderen brennenden Kerze von ca. 8 - 10cm einhalten
- Kerzen sollen nie in der Nähe oder auf leicht entflammenden Gegenständen angezündet werden
- Der Feind der Kerze ist die Zugluft, also nicht in Zugluft stellen
- Kerzen senkrecht stellen, ansonsten besteht die Gefahr vom Tropfen
- Bei einer frischen Kerze muss zuerst der Docht auf 1cm gekürzt werden
- Die Kerzen lieben es, wenn die Flamme erstickt wird und nicht ausgeblasen
- Kerzen sollen immer auf einen Kerzenhalter gesteckt werden
- Geschmolzener Kerzenwachs soll nicht mit Streichhölzer oder ähnlichen verunreinigt werden
- brennende Kerzen auf keinen Fall bewegen (die Flamme zuerst löschen)
- keine Flüssigkeiten zum Löschen einer Kerze verwenden