



## Partylichter Ø90 - weiss



✓ Lieferzeit: 2-3 Tage

CHF **50.60**

Partylichter weiss Ø 90 x 100 mm Dekoratives Einwegglas mit Wachs für In- und Outdoor VE = 12 Stück

Hersteller **Kerzenmensch**  
Hersteller-Nr 90-100-100-PL  
Markiert als **weiss**

### Beschreibung

#### Partylichter weiss

- Durchmesser: Ø90mm
- Höhe: 100mm
- Farbe: weiss
- Verpackung: 12 Stück

#### **Material:**

Wachs in Einweggläsern

#### **Stimmungslichter**

Unsere Partylichter sind dekorativ und eignen sich auch für Tischdekorationen im Freien und sorgen für ein besonderes Ambiente.

Ob in Bars, Discos, Restaurants, Cafés oder an Parties - bei uns finden Sie genau das Richtige.

Unsere Windlichter gibt es in verschiedenen Farben.

Sie brennen rasch- und geruchfrei, ohne zu Tropfen, ideal für Terrasse und Garten.

## **Die Sicherheit im Umgang mit Kerzen**

Wir sprechen hier Dinge an, die für alle klar und selbstverständlich sind. Das Deutsche Institut für Normen (DIN), hat entsprechende Piktogramme (Bilder) herausgegeben:

- Eine brennende Kerze gleicht einem offenen Feuer. Die kleine Flamme hat die Kraft, ein grosses Feuer zu verursachen.
- brennende Kerzen dürfen nie ohne Aufsicht abgerannt werden
- Kerzen sollen ausserhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren brennen
- Immer einen Abstand von einer Kerze zur anderen brennenden Kerze von ca. 8 - 10cm einhalten
- Kerzen sollen nie in der Nähe oder auf leicht entflammaren Gegenständen angezündet werden
- Der Feind der Kerze ist die Zugluft, also nicht in Zugluft stellen
- Kerzen senkrecht stellen, ansonsten besteht die Gefahr vom Tropfen
- Bei einer frischen Kerze muss zuerst der Docht auf 1cm gekürzt werden
- Die Kerzen lieben es, wenn die Flamme erstickt wird und nicht ausgeblasen
- Kerzen sollen immer auf einen Kerzenhalter gesteckt werden
- Geschmolzener Kerzenwachs soll nicht mit Streichhölzer oder ähnlichen verunreinigt werden
- brennende Kerzen auf keinen Fall bewegen (die Flamme zuerst löschen)
- keine Flüssigkeiten zum Löschen einer Kerze verwenden