



Kugelkerze Ø70 - weiss



? Lieferzeit auf Anfrage

CHF **96.20**

Kugelkerze weiss Ø 70 mm VE = 48 Stück

Hersteller

Kerzenmensch

Hersteller-Nr

70-100-KK

Markiert als

weiss

Beschreibung

Kugelkerze weiss

- Durchmesser: Ø70mm
- Farbe: weiss
- Verpackung: Karton à 48 Stück
- Brenndauer: ca. 14 Stunden
- 100% Vegan

Material:

100% Paraffin mit Baumwolldocht - russarm

Für viele Veranstaltungen, Events ein unverzichtbares Relikt. Kugelkerzen können in verschiedensten Farben produziert werden. Wir verwenden hauptsächlich den

Pantone Farbfächer zur Definition einer Farbe.

Die Kugelkerzen werden im Innen-Bereich (Indor) verwendet.

Diese Kerzenarten sind in den verschiedensten Anlässen ein Hingucker und erfüllen immer eine spezielle Atmosphäre. In der Zeit von Heiterkeit, Glück, Zweisamkeit und anderen Festen, versprüht eine Kerze eine romantische Atmosphäre, eine spezielle Wärme, Vertrautheit, wie eine gute und schöne Erinnerung.

Bei Anlässen, die jeder Einzelne im Leben durchläuft, hilft oft eine Kerze für Wärme und Geborgenheit.

Die Sicherheit im Umgang mit Kerzen

Wir sprechen hier Dinge an, die für alle klar und selbstverständlich sind. Das Deutsche Institut für Normen (DIN), hat entsprechende Piktogramme (Bilder) herausgegeben:

- Eine brennende Kerze gleicht einem offenen Feuer. Die kleine Flamme hat die Kraft, ein grosses Feuer zu verursachen.
- brennende Kerzen dürfen nie ohne Aufsicht abgerannt werden
- Kerzen sollen ausserhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren brennen
- Immer einen Abstand von einer Kerze zur anderen brennenden Kerze von ca. 8 - 10cm einhalten
- Kerzen sollen nie in der Nähe oder auf leicht entflammbaren Gegenständen angezündet werden
- Der Feind der Kerze ist die Zugluft, also nicht in Zugluft stellen
- Kerzen senkrecht stellen, ansonsten besteht die Gefahr vom Tropfen
- Bei einer frischen Kerze muss zuerst der Docht auf 1cm gekürzt werden
- Die Kerzen lieben es, wenn die Flamme erstickt wird und nicht ausgeblasen
- Kerzen sollen immer auf einen Kerzenhalter gesteckt werden
- Geschmolzener Kerzenwachs soll nicht mit Streichhölzer oder ähnlichen verunreinigt werden
- brennende Kerzen auf keinen Fall bewegen (die Flamme zuerst löschen)
- keine Flüssigkeiten zum Löschen einer Kerze verwenden