



Kerzenmensch



✓ Article en stock - Expédition sous 2-3 jours

CHF **50,60**

Partylichter weiss Ø 90 x 100 mm Dekoratives Einwegglas
mit Wachs für In- und Outdoor VE = 12 Stück

Fabricant

Kerzenmensch

réf. Fabricant

90-100-100-PL

Tagué comme

weiss

Description

Partylichter weiss

- Durchmesser: Ø90mm
- Höhe: 100mm
- Farbe: weiss
- Verpackung: 12 Stück

Material:

Wachs in Einweggläsern

Stimmungslichter

Unsere Partylichter sind dekorativ und eignen sich auch für Tischdekorationen im Freien und sorgen für ein besonderes Ambiente.

Ob in Bars, Discos, Restaurants, Cafés oder an Parties - bei uns finden Sie genau das Richtige.

Unsere Windlichter gibt es in verschiedenen Farben.

Sie brennen rauch- und geruchfrei, ohne zu Tropfen, ideal für Terrasse und Garten.

Die Sicherheit im Umgang mit Kerzen

Wir sprechen hier Dinge an, die für alle klar und selbstverständlich sind. Das Deutsche Institut für Normen (DIN), hat entsprechende Piktogramme (Bilder) herausgegeben:

- Eine brennende Kerze gleicht einem offenen Feuer. Die kleine Flamme hat die Kraft, ein grosses Feuer zu verursachen.
- brennende Kerzen dürfen nie ohne Aufsicht abgerannt werden
- Kerzen sollen ausserhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren brennen
- Immer einen Abstand von einer Kerze zur anderen brennenden Kerze von ca. 8 - 10cm einhalten
- Kerzen sollen nie in der Nähe oder auf leicht entflammaren Gegenständen angezündet werden
- Der Feind der Kerze ist die Zugluft, also nicht in Zugluft stellen
- Kerzen senkrecht stellen, ansonsten besteht die Gefahr vom Tropfen
- Bei einer frischen Kerze muss zuerst der Docht auf 1cm gekürzt werden
- Die Kerzen lieben es, wenn die Flamme erstickt wird und nicht ausgeblasen
- Kerzen sollen immer auf einen Kerzenhalter gesteckt werden
- Geschmolzener Kerzenwachs soll nicht mit Streichhölzer oder ähnlichen verunreinigt werden
- brennende Kerzen auf keinen Fall bewegen (die Flamme zuerst löschen)
- keine Flüssigkeiten zum Löschen einer Kerze verwenden